



Schurter

0041.8843.7107

Osa numero: 0041.8843.7107

Valmistaja / merkki: Schurter

Tuotteen Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO

lomakkeissa:  0041.8843.7107.pdfRoHS-tila:  Lyijytön / RoHS-yhteensopiva

Varaston kunto: 23606 pcs stock

Lähetys: Hong Kong


Lähetysreitti: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



TARJOUSPYINTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













0041.8843.7107: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	0041.8843.7107
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	23606 pcs
TIELOMAKE	 0041.8843.7107.pdf
TYYPPI	-
PÄÄTTYMINEN STYLE	-
KYTKIN TOIMINTA	-
SARJA	-
PANEELI LEIKKAUS MITAT	-
PAKKAUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-
ASENUSTYYPPI	-
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	-
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	-
VALAISTUS TYYPPI, COLOR	-
OMINAISUUDET	-
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYSKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch
NYKYINEN ARVOSTELU	-
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	-
PIIRI	-
ACTUATOR TYPE	-

Liittyvät tunnisteet

Schurter 0041.8843.7107	0041.8843.7107 Jakelija	0041.8843.7107-toimittaja
0041.8843.7107 Hinta	0041.8843.7107 Kuvat	0041.8843.7107 Kuva
0041.8843.7107 PDF -datata	0041.8843.7107 Lataa tietosivu	0041.8843.7107-tietosivu
0041.8843.7107 Varasto	Osta 0041.8843.7107	Osta Schurter 0041.8843.7107
Schurter 0041.8843.7107	Schurter toimittaja	Schurter Jakelija
Schurter 0041.8843.7107	Schurter Inc. 0041.8843.7107	

Liittyvät tuotteet

 <p>0041.3101 valmistajat: Schurter Kuvaus: CONTACT BLOCK SPDT 6.3A 250V Varastossa: 5576 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8845.3107 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Varastossa: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.3307 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 6492 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8845.4107 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Varastossa: 17303 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8845.7107 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Varastossa: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8846.3117 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.6107 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.3102 valmistajat: Schurter Kuvaus: CONTACT BLOCK SPDT 6.3A 250V Varastossa: 2979 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.3107 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 11574 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.7107 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.5127 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.1137 valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Varastossa: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>