




## 0041.8845.3107

Osa numero:	0041.8845.3107
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
lomakkeissa:	 0041.8845.3107.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	19126 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYYNTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













## 0041.8845.3107: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	0041.8845.3107
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	19126 pcs
TIETOLOMAKE	 0041.8845.3107.pdf
TYYPPI	-
PÄÄTTYMINEN STYLE	-
KYTKIN TOIMINTA	-
SARJA	-
PANEELI LEIKKAUS MITAT	-
PAKKAUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-
ASENNUSTYYPPI	-
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	-
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	-
VALAISTUS TYYPPI, COLOR	-
OMINAISUUDET	-
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYSKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch
NYKYINEN ARVOSTELU	-
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	-
PIIRI	-
ACTUATOR TYPE	-

## Liittyvät tunnisteet

Schurter 0041.8845.3107	0041.8845.3107 Jakelija	0041.8845.3107-toimittaja
0041.8845.3107 Hinta	0041.8845.3107 Kuvat	0041.8845.3107 Kuva
0041.8845.3107 PDF -datata	0041.8845.3107 Lataa tietosivu	0041.8845.3107-tietosivu
0041.8845.3107 Varasto	Osta 0041.8845.3107	Osta Schurter 0041.8845.3107
Schurter 0041.8845.3107	Schurter toimittaja	Schurter Jakelija
Schurter 0041.8845.3107	Schurter Inc. 0041.8845.3107	

## Liittyvät tuotteet

 <p><b>0041.8847.5127</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Varastossa: 5944 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>0041.8846.5127</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 15845 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>0041.8841.3107</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 11574 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>0041.3102</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: CONTACT BLOCK SPDT 6.3A 250V Varastossa: 2979 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>0041.8847.1137</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Varastossa: 11474 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>0041.8845.4107</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Varastossa: 17303 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>0041.8841.7107</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 10970 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>0041.8845.7107</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Varastossa: 20416 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>0041.8843.7107</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Varastossa: 23606 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>0041.8841.3307</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 6492 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>0041.8841.6107</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 20223 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>0041.8846.3117</b> valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Varastossa: 5352 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>