





**Schurter**



**SCHURTE**  
ELECTRONIC COMPONE


## CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S

Osa numero:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	5183 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.


### CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	5183 pcs
TIETOLOMAKE	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 19.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYPPI, COLOR	LED, Magenta/Cyan
OMINAISUUDET	Finger Guide, Y Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Silver
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

### Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S Jakelija	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S-toimittaja
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S Hinta	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S Kuvat	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S Kuva
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S PDF - data	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S Lataa tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S-tietosivu
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S Varasto	Osta CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S	Schurter toimittaja	Schurter Jakelija
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1025-S	

### Liittyvät tuotteet

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1028-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4880 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1023-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5667 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1030-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6564 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1031-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4141 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1019-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6926 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1029-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3009 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1021-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4384 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1024-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4537 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1026-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4027 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1020-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4215 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1022-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4363 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MCMVAR-W1027-S</b></p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6181 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>