




CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S

Osa numero:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	2827 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	2827 pcs
TIETOLOMAKE	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 19.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYPPI, COLOR	LED, Blue/Green
OMINAISUUDET	Ceramic Actuator, Arrow Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S Jakelija	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S-toimittaja
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S Hinta	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S Kuvat	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S Kuva
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S PDF - data	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S Lataa tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S-tietosivu
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S Varasto	Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S	Schurter toimittaja	Schurter Jakelija
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S	

Liittyvät tuotteet

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1047-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4346 pcs</p> 	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1040-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3838 pcs</p> 
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1048-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6881 pcs</p> 	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1038-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5305 pcs</p> 
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1042-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3639 pcs</p> 	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3313 pcs</p> 
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1043-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3917 pcs</p> 	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1041-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6469 pcs</p> 
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1046-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5484 pcs</p> 	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1039-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3574 pcs</p> 
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1050-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4405 pcs</p> 	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1045-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5823 pcs</p> 