





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S

Osa numero:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	4061 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	4061 pcs
TIETOLOMAKE	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 19.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYYPPI, COLOR	LED, Green/White
OMINAISUUDET	Ceramic Actuator, Q Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S Jakelija	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S-toimittaja
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S Hinta	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S Kuvat	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S Kuva
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S PDF - datata	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S Lataa tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S-tietosivu
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S Varasto	Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S	Schurter toimittaja	Schurter Jakelija
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1017-S	

Liittyvät tuotteet

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1012-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5197 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1016-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5423 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1014-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3187 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1013-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4961 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1022-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5975 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1021-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6438 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1020-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4751 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1015-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3800 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1019-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3926 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1023-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6822 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1011-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4303 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOGWVAR-W1018-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 7029 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p>