





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S

Osa numero:	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	5094 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	5094 pcs
TIETOLOMAKE	 CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 22.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYYPPI, COLOR	LED, White/Yellow
OMINAISUUDET	Finger Guide, OFF Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Silver
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S Jakelija	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S-toimittaja
CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S Hinta	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S Kuvat	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S Kuva
CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S PDF - data	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S Lataa tietosivu	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S-tietosivu
CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S Varasto	Osta CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S	Osta Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S	Schurter toimittaja	Schurter Jakelija
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1066-S	

Liittyvät tuotteet

 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1070-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4430 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1072-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 4430 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1060-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5415 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1067-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5265 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1069-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5729 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1061-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5531 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1065-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6048 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1068-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6598 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1071-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3649 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1063-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 3789 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1064-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 6294 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWYVAR-W1062-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: 5522 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>